

NÁVOD NA POUŽITÍ

PLECH DO TROUBY

Gratulujeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního plechu do trouby řady ECOLIFE s nepřilnavým povrchem LOTAN® od německého výrobce.



Nová řada luxusního **německého nádobí řady ECOLIFE** je pro všechny, kteří mají rádi něco výjimečného a kteří chtějí pro sebe a své blízké připravovat lahodné a zdravé pokrmy uchovávající si svou chuť se spoustou vitamínů a minerálů. V neposlední řadě je koupě tohoto nádobí také rozumnou ekonomickou investicí. Díky kvalitě použitých materiálů můžete dosáhnout velkých úspor na energii. Ta přitom tvoří čím dál větší výdajovou položku v rodinných rozpočtech. Pro zachování kvality nádobí je nutno dodržet následující doporučení.

Pozorně si přečtěte návod na použití!

Před prvním použitím

- Plech vyjměte z přepravní krabice.
- Odstraňte veškerý obalový materiál z vnější a vnitřní plochy.
- Před prvním použitím umyjte plech v horké vodě s přidavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte vyschnout.

POZOR: Během používání se plechu nedotýkejte, protože je HORKÝ! LZE jej používat v troubě (např. el./plynové/horkovzdušné)! Obzvlášť dejte pozor na to, aby se horkého plechu nedotýkaly děti a nesprávné osoby!

Použití

Pečení bez použití papíru na pečení. Díky nepřilnavému povrchu LOTAN® lze péct bez použití tuků. **Nepřekračujte maximální teplotu 260°C !!**. Přehřátí může způsobit nepříjemný zápach nebo degradaci nepřilnavého povrchu a ztrátu jeho nepřilnavých vlastností.

Údržba

Mytí: plech nejprve nechte vychladnout a teprve poté jej umyjte. Je potřeba se vyhnout náhlým změnám teploty!! Po pečení nemastných pokrmů stačí vytřít vychladlý plech obyčejným papírovým ubrouskem.

Upozornění!

Používejte pouze dřevěné a umělohmotné kuchyňské náčiní! Nepoužívejte kovové náčiní!

Prázdný plech nikdy zbytečně nepřepalujte! Používejte max. do 260°C!

Nepoužívejte ke skladování potravin. Drobné odchylky od celistvosti vzhledu, jsou způsobeny ručním zpracováním výrobku, nemají vliv na funkčnost ani užitečné vlastnosti plechu a nejsou tedy důvodem k reklamaci.



Ekologie

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Legislativa

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmů. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určeným pro styk s potravinami. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.

Záruka se nevztahuje na tyto skutečnosti:

- poškození povrchu (poškrábání, proříznutí) ostrým kovovým nástrojem (např. **nůž, vidlička**) nebo poškození povrchu (poškrábáním) při použití drsných a agresivních čisticích prostředků (např. **žravé prostředky na čištění trub nebo čisticí náplně myček**) nebo poškození povrchu (otlučením) při neopatrné manipulaci. Tyto „**stopy**“ nemají sebemenší vliv na kvalitu přípravy jídla ani celkovou živostnost nádoby, pouze je narušen estetický vzhled,
- poškození dna neopatrným zacházením, tj. šoupání po znečištěné kuchyňské desce, potlučení při skladování, poškrábání atd.,
- poškození povrchu (spálení) vlivem nastavení vysoké teploty zdroje tepla,
- poškození vnější povrchové úpravy dna odštípnutím vrstvy nárazem,
- běžné opotřebení, kterým je například otěr ploch ve styku s jiným plechem při skladování.

Postup při reklamaci

Záruční list s podrobnými informacemi byl předán při zakoupení zboží.

V případě reklamace, či konzultace, jak reklamaci uplatnit, se obračejte na níže uvedené kontakty (naleznete je také na kupní smlouvě):

Telefon: 775 614 460

Mail: savingeurope@centrum.cz

Adresa: Saving Europe s.r.o., Gen. Svobody 48/22, 787 01 Šumperk

K reklamovanému výrobku přiložte průvodní dopis s udáním důvodu reklamace a svou přesnou adresu včetně poštovního směrovacího čísla a mailové adresy + telefon tak, abyste mohli být včas vyrozuměni o vyřízení reklamace. Výrobek předaný k reklamaci by měl být čistý, z hygienických důvodů nelze přijmout znečištěné výrobky. **Záruční doba je 24 měsíců** od zakoupení, a to při řádném užívání výrobku v souladu s jeho účelem a tímto návodem. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Distributor: Saving Europe s.r.o., Gen. Svobody 48/22, 787 01 Šumperk, IČO: 29453275
Výrobce: AMT – ALUMETALL GIESSTECHNIK GMBH, Glörstr. 20 – 22, 58579 Schalksmühle, Německo
Šarže: viz výrobek